



GSM Mobiele telefoon

Handleiding



EXPLORER



Lees en bewaar deze handleiding.

Geachte klant,

Dank u voor de aankoop van deze Crosscall GSM mobiele telefoon. Deze telefoon is stof- en waterdicht, en is beschermd tegen schokken, waardoor het de ideale metgezel voor buitenactiviteiten is.

Lees de aanwijzingen in deze handleiding om optimaal gebruik van deze mobiele telefoon te kunnen maken.

Inhoud

Belangrijke veiligheidsinformatie.....	4
Aan de slag.....	8
Plaats SIM-kaart en batterij.....	8
De batterij opladen.....	11
Productpresentatie.....	12
Toetsen.....	13
Pictogrammen.....	14
De Pincode gebruiken om de SIM-kaart te ontgrendelen.....	14
Gespreksfuncties.....	15
Hoofdmenu.....	16
Telefoonlijst.....	17
Gesprekken.....	19
Profielen.....	20
FM radio.....	21
Berichten.....	22
Instellingen.....	24
Tools.....	26
Problemen oplossen.....	27

Belangrijke veiligheidsinformatie

Zorg dat u niet wordt afgeleid door het toestel tijdens het rijden en zorg dat u altijd volledig bewust bent van alle rijomstandigheden.

- Bedien het voertuig altijd op een veilige manier.
- Kijk zo weinig mogelijk naar het mobiele telefoonscherm tijdens het rijden. Gebruik spraakinstructies als een dergelijke functie beschikbaar is.
- Verstuur geen tekstberichten, voer of ontvang geen telefoonoproepen, wijzig geen instellingen en gebruik geen functies die voor langere tijd uw aandacht vereisen tijdens het rijden.
- Parkeer uw auto op een veilige en toegestane manier alvorens dergelijke bewerkingen uit te voeren.
- Controleer en volg de geldende wetten met betrekking tot het toestelgebruik.
- Schakel de mobiele telefoon uit en verwijder van tijd tot tijd de batterij voor optimale prestaties.
- Houd uw mobiele telefoon uit de buurt van magneten of magnetische velden.
- De externe kabel van de lader kan niet worden vervangen. Als het snoer is beschadigd, moet de adapter worden vernietigd.
- De mobiele telefoon mag niet worden blootgesteld aan waterdruppels of waterspatters. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen op het toestel.
- Overmatige geluidsdruk van oor- en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- De hoofdstekker van het toestel dient niet te worden belemmerd en moet eenvoudig toegankelijk zijn tijdens gebruik.
- Het stopcontact moet in de buurt van het toestel zijn geïnstalleerd en eenvoudig toegankelijk zijn.

Batterijwaarschuwing

Stel de mobiele telefoon niet bloot aan een hittebron en laat de mobiele telefoon niet achter op een warme plaats, zoals in een onbeheerd voertuig in de zon.

- Dit product is uitgerust met een Li-ion-batterij. Er is gevaar voor brand of brandwonden als de batterijpack onjuist wordt gehanteerd.
- **Waarschuwing:** Gevaar voor ontploffing als de batterij onjuist is geplaatst. Probeer, om gevaar voor brand of brandwonden te verminderen, het batterijpack niet te openen of repareren. Het batterijpack niet demonteren, pletten, doorboren, kortsluiten, in vuur of water gooien of blootstellen aan een temperatuur van hoger dan 60°C.



- Alleen vervangen door soortgelijke batterijen. Recyclen en het vernietigen van gebruikte batterijen moet volgens de plaatselijke wetgeving worden uitgevoerd of volgens de referentieids die is meegeleverd met uw product.

- Gebruik geen scherpe voorwerpen om de batterij te verwijderen.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
- Gebruik alleen de oplader en accessoires die zijn goedgekeurd voor uw product.
- Vervang de batterij alleen voor een juiste vervangende batterij. Het gebruik van een andere batterij levert gevaar voor brand of ontploffing.

Pacemakers en andere medische apparatuur

Studies hebben aangetoond dat er mogelijke interactie bestaat tussen de werking van mobiele telefoons en pacemakers. De pacemakerindustrie raadt mensen met een pacemaker aan de onderstaande richtlijnen te volgen om gevaar voor interferentie zo klein mogelijk te houden:

- Zorg altijd voor een afstand van 15 cm tussen de pacemaker en elke willekeurige ingeschakelde mobiele telefoon.
- Bewaar de telefoon aan de tegenoverliggende zijde van de pacemaker. Draag de telefoon niet in uw borstzakje.
- Gebruik het oor dat zich het verst van de pacemaker bevindt om enige kans op interferentie zo klein mogelijk te houden.
- Als u vermoedt dat er interferentie optreedt, schakel de telefoon onmiddellijk uit.
- Raadpleeg voor andere medische apparaten uw arts of de fabrikant om te bepalen of uw mobiele telefoon mogelijk interferentie veroorzaakt. Vervolgens worden de te nemen voorzorgsmaatregelen bepaald.

Noodoproepen

Belangrijk: Dit apparaat werkt met behulp van radiosignalen, draadloze netwerken, vaste netwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw toestel spraakoproepen via het internet (internetoproepen) ondersteunt, moeten zowel de functies voor internetoproepen als voor de mobiele telefoon worden geactiveerd. Het toestel probeert dan via beide netwerken noodoproepen te maken. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw voor belangrijke communicatie, zoals medische noodgevallen, nooit uitsluitend op een draadloos toestel.

Verstrek bij een noodoproep alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk. Uw draadloos toestel is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van het ongeval. Pas als er toestemming is gegeven, kan de oproep worden beëindigd.

Herhalende bewegingen voorkomen

U kunt af en toe een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere delen van uw lichaam krijgen als u herhalende activiteiten uitvoert, zoals typen of het spelen van spelletjes op uw mobiele telefoon.

Neem regelmatig een pauze. Stop het gebruik en raadpleeg een arts als u tijdens of na het gebruik van het toestel een onaangenaam gevoel blijft houden.

Dit mobiele toestel voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon is een radiozender en ontvanger. Het toestel is zodanig ontworpen dat het niet de limieten voor blootstelling aan radiogolven overschrijdt, die worden aanbevolen door internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevat veiligheidsmarges die zijn ontworpen om de veiligheid van alle personen te verzekeren, ongeacht leeftijd en gezondheid. De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele toestellen gebruiken een meeteenheid die bekend is onder de naam Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-limiet in de ICNIRP-richtlijnen is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over 10 gram weefsel.

Tests voor SAR worden uitgevoerd met behulp van standaard bedieningsposities, waarbij het toestel op het hoogst gecertificeerde vermogensniveau voor alle geteste frequentiebanden uitzendt. Het werkelijke SAR-niveau van een in werking zijnde toestel kan zich onder de maximale waarde bevinden, omdat het toestel is ontworpen om alleen het vereiste vermogen voor het bereiken van het netwerk te gebruiken. De grootte wijzigt afhankelijk van een aantal factoren. In het algemeen geldt hoe dicht u bij het netwerkbasistation komt, des te lager is het SAR-niveau van de mobiele telefoon.

De hoogste SAR-waarde van de mobiele telefoon opgenomen bij het oor onder de ICNIRP-richtlijnen is 0,259 W/kg.

Conformiteitsverklaring

*Hierbij verklaart **Admea** dat deze **gsm-telefoon** voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn Directive 1999/5/EG.*

De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:

www.logisav.fr



De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet moeten worden vernietigd via de normale ongesorteerde gemeentelijke afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om het terugwinnen en recyclen te optimaliseren van de materialen die ze bevatten en de impact op de gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer op het product maakt u attent op uw plicht, dat bij het vernietigen van het product het toestel apart moet worden ingezameld.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of hun winkelier voor informatie met betrekking tot het op correcte wijze vernietigen van hun oude toestel.

Aan de slag

Plaats SIM-kaart en batterij

Voor het gebruik van deze mobiele telefoon is een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) vereist. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij om er een aan te schaffen. Dit apparaat is uitgerust met twee SIM-kaart sleuven, zodat u in een enkele telefoon meerdere gebruiksmogelijkheden kunt combineren (zoals persoonlijk en professioneel gebruik).

Wees voorzichtig bij het hanteren, het plaatsen en verwijderen van de SIM-kaart, omdat deze gemakkelijk kan worden beschadigd door krassen of buigen.

Let op: Zorg ervoor dat, voordat u de SIM-kaart plaatst, de telefoon is uitgeschakeld en is losgekoppeld van de lader of een ander apparaat. Verwijder vervolgens de batterij.

1. Verwijder de achterkant: Druk op de achterkant ① schuif deze dan ② en pak het van de telefoon.



Let op: Als de batterij al is geplaatst, verwijder deze dan door hem op te pakken.

2. Plaats een SIM-kaart: Volg het beeld op de telefoon om de kaart juist te plaatsen. Zorg ervoor dat de contacten in dezelfde lijn liggen als de aansluitingen van de telefoon.



3. Plaats de batterij: plaats de contacten van de batterij in dezelfde lijn als die van het batterijvak, en druk de batterij daarna op zijn plaats.



4. Plaats de achterkant terug



Zorg ervoor dat het plastic verbindingstuk op de juiste plaats is, voordat u de achterkant terugplaatst (zoals op onderstaande afbeelding wordt getoond)



Let op:

- Het hierboven getoonde verbindingstuk versterkt het stof- en waterdichte vermogen van telefoon. Het moet niet worden verwijderd.
- Deze telefoon is gecertificeerd als “IP54”, wat betekent dat hij bestand is tegen opspattend water, zoals regen, zonder dat dit schadelijke gevolgen heeft, waardoor het uw ideale metgezel voor buitenactiviteiten is. Let op: deze telefoon mag in geen geval worden ondergedompeld in water. In een dergelijk geval vervalt de garantie.

De batterij opladen

Volg de onderstaande instructies op, om de levensduur van de batterij van uw telefoon te verlengen:

- Gebruik de standaardlader (geleverd met dit pakket) om de batterij op te laden.
 - Het is beter om de batterij op te laden totdat de batterijindicator op het scherm niet meer beweegt.
 - Gebruik de USB-kabel alleen om de batterij op te laden als de standaardlader niet beschikbaar is.
 - Houd de telefoon niet in de trilstand.
1. Haal de USB-kabel uit de verpakking, en sluit deze aan op de adapter. Steek de stekker van de lader in de USB-poort van de telefoon. Sluit de lader vervolgens aan op een stopcontact. De batterijindicator op het scherm begint te bewegen. Als de batterij volledig opgeladen is, stopt de indicator met bewegen. Ontkoppel de lader van de telefoon, en van het stopcontact.



2. Verbind de kleine USB-stekker van de kabel met de USB-poort. De batterijindicator begint te bewegen.

Opmerking:

Bij opladen via USB kan het opstarten langer duren, en het kan mogelijk niet werken als u de telefoon verbindt met een USB-poort zonder voeding. Uw apparaat laadt sneller op als het verbonden is met een stopcontact. Als de batterij erg leeg is kan het even duren voordat het opladen begint. Als de batterij volledig opgeladen is zal de batterijindicator op het scherm stoppen met bewegen. Als de indicator niet meer beweegt kunt u de lader loskoppelen van de telefoon en het stopcontact.

Productpresentatie












Toetsen

	Toets	Omschrijving
1	Linker functietoets	Druk op deze knop om de functie die boven deze knop op het scherm wordt aangegeven te openen. Als bijvoorbeeld het woord "Menu" boven de toets wordt weergegeven, drukt u op deze toets om het menu te openen.
2	Gesprekstoets	U kiest hiermee een telefoonnummer of beantwoordt een oproep. Als u er bij een inactief scherm op drukt wordt het laatst gekozen nummer weergegeven.
3	USB-poort	Voor het opladen of datatransmissie met de PC. Koptelefoonuitgang.
4	Navigatietoetsen	U kunt de navigatietoetsen instellen als sneltoetsen voor verschillende functies via: Instellingen→ Telefooninstellingen→ Sneltoetsen.
5	*toets	Druk op de linker functietoets en daarna snel op de *toets om het toetsenbord te ver- of ontgrendelen. Wordt ook gebruikt voor verschillende doeleinden in verschillende functies.
6	Rechter functietoets	Druk op deze knop om de functie die boven deze knop op het scherm wordt aangegeven te openen. Als bijvoorbeeld het woord "Namen" boven de toets wordt weergegeven, drukt u op deze toets om de telefoonlijst te openen.
7	Uit-toets/ Einde-toets	Beëindigt een gesprek of wijst deze af. Beëindigt ook de functie die op dat moment gebruikt wordt. Houd de toets ingedrukt om de telefoon in- of uit te schakelen.
8	#toets	Houd de toets ingedrukt om te schakelen tussen de stille modus en de algemene modus. Wordt voor verschillende doeleinden in verschillende functies gebruikt.

Pictogrammen

Op de statusbalk op uw scherm kunt u verschillende pictogrammen zien. Hieronder wordt de betekenis van ieder pictogram verklaard:

	Geeft de signaalsterkte van het netwerk op uw huidige locatie aan. Hoe hoger de balk, hoe sterker het signaal.
	Geeft nieuw(e) Sms-bericht(en) aan.
	Geeft aan dat Gesprek doorschakelen is ingeschakeld.
	Geeft gemiste oproep(en) aan
	Geeft aan dat het alarmtype van uw telefoon is ingesteld als belsignaal.
	Geeft aan dat uw telefoon is vergrendeld.
	Geeft aan dat het alarmtype van uw telefoon is ingesteld als hoofdtelefoon.
	Geeft aan dat de wekker is geactiveerd.
	Geeft het batterijniveau aan.

De Pincode gebruiken om de SIM-kaart te ontgrendelen

PIN (Personal Identification Number) wordt gebruikt om te voorkomen dat uw SIM-kaart illegaal wordt gebruikt. PIN wordt meestal met de SIM-kaart geleverd. Als u drie opeenvolgende keren een verkeerde Pincode invoert wordt uw telefoon om veiligheidsredenen vergrendeld, en kan deze niet meer gebruikt worden. Als deze situatie zich voordoet, moet u contact opnemen met uw telefoonmaatschappij om de PUK-code op te vragen waarmee u uw apparaat weer kunt ontgrendelen.

Gespreksfuncties

Bellen

Als u wilt bellen:

- Voer het telefoonnummer, en indien nodig land- en/of netnummer, in. Houd [0] lang ingedrukt voor de internationale toegangscode (teken “+”)
- Druk op Wissen om het teken links van de cursor te verwijderen.
- Druk op de gesprekstoets om het nummer te bellen.
- Schuif naar rechts om tijdens het gesprek het volume te verhogen of naar links om het te verminderen.

Als u een nummer uit de telefoonlijst wilt bellen:

- In de standby-modus drukt u op de rechter functietoets om de telefoonlijst te openen. Ga naar de gewenste naam van de contactpersoon of typ de naam in het invoerveld, en druk op de gesprekstoets om het nummer te bellen.
- U kunt ook op Menu drukken en de telefoonlijst kiezen. Gebruik de navigatietoetsen om de Zoekoptie te kiezen. U kunt direct een naam uit de telefoonlijst kiezen of een naam in het snelle zoekveld invoeren. Druk vervolgens op de gesprekstoets om te bellen.

Een inkomend gesprek beantwoorden of weigeren:

- Druk op de gesprekstoets om een inkomend gesprek te beantwoorden.
- Druk op de einde-toets om een gesprek te weigeren zonder deze te beantwoorden.

Tips voor gespreksopties

Druk op **Opties** tijdens een actief gesprek om toegang tot de onderstaande functies te hebben:









- **Enkel gesprek in de wacht:** om een gesprek in de wacht te zetten
- **Einde enkel gesprek:** om een gesprek te beëindigen.
- **Nieuw gesprek:** om een nieuw gesprek tijdens een actief gesprek te beginnen.
- **Telefoonlijst:** om de telefoonlijst te raadplegen.
- **Belgeschiedenis:** om gemiste oproepen, gebelde nummers en ontvangen gesprekken te raadplegen, en om logs van gesprekken te verwijderen.
- **Berichten:** om een Sms te schrijven.
- **Dempen:** om de microfoon tijdens het gesprek te dempen.

Hoofdmenu

Om het menu te openen, drukt u op [**Menu**] in de standby-modus.

Opmerking: Sommige menu's kunnen, afhankelijk van uw operator, afwijken.

Overzicht van de menu's

Telefoon lijst	Gesprekken	Profielen	Multimedia	SMS	Bestandsbeheer	Instellingen	Tools
 1.Voeg nieuw contact toe	 1.Bel-geschiedenis 2.Gespreksinstellingen	 1.Algemeen 2.Stil 3.Vergadering 4.Outdoor 5.Mijn stijl 6.Stroom besparen	 1.FM- radio 2.Games	 1.Schrijf bericht 2.Postvak in 3.Concepten 4.Postvak uit 5.Verstuurde berichten 6.verwijderde berichten 7.Omroepberichten 8.Bericht instellingen	 1.Tele-foon	 1.Dubbele SIM schakeling 2.Dubbele SIM instellingen 3.Telefooninstellingen 4.Netwerkinstellingen 5.Veiligheidsinstellingen 6.Connectiviteit 7.Herstel fabrieksinstellingen	 1.Internet 2.Calculator 3.Kalender 4.Alarm

Telefoonlijst

U kunt telefoonnummers op de SIM-kaart en in het interne geheugen van de telefoon opslaan. De SIM-kaart en de telefoon zijn fysiek gescheiden, maar ze worden gebruikt als een geheel: de telefoonlijst. Om dit menu te openen, drukt u op [Menu] in de standby-modus en kiest u **telefoonlijst**, of drukt u op de rechter functietoets om de **telefoonlijst** rechtstreeks op te roepen.

Doorzoek namen en nummers die in de telefoonlijst zijn opgeslagen

- Scroll naar beneden in de standby-modus en voer de eerste letter van de naam in. Scroll naar de naam die u wilt kiezen.

Voeg nieuw contact toe

- Gebruik dit menu om een nieuwe contactpersoon aan de telefoonlijst toe te voegen zoals hieronder wordt aangegeven:
Telefoonlijst → Nieuw contact toevoegen → voer contactinformatie in.
Of
- Telefoonlijst → Opties → Kies → naar SIM x of naar telefoon → voer contactinformatie in.

Na het toevoegen van contacten aan de telefoonlijst, drukt u op de linker functietoets voor de volgende opties:

- Bekijken
- Een Sms-bericht versturen
- Bellen
- Bewerken
- Verwijderen
- Kopiëren
- Verplaatsen
- Toevoegen aan de zwarte lijst
- Telefoonlijst instellingen

Telefoonlijst instellingen

U kunt uw telefoonlijst met de volgende opties personaliseren: **voorkeur voor opslaan, snelkiezen, mijn nummer, extra nummers, geheugenstatus, contacten kopiëren, contacten verplaatsen, alle contacten verwijderen.**

Snelkiezen

Wijs telefoonnummers in de telefoonlijst aan een van de snelkeuzetoetsen toe (van 2 tot 9). Daarna kunt u een van de snelkeuzetoetsen ingedrukt houden om direct een nummer te bellen.

Contacten verwijderen

- Druk op **Opties** → kies **verwijderen**: om de naam en het telefoonnummer van een enkel contact te verwijderen.
- Druk op **Opties** → kies **Telefoonlijst instellingen** → **Alle contacten verwijderen**: om alle contacten en nummers uit de twee opslaglocaties te verwijderen.

Contacten kopiëren

- Druk op **Opties** → kies **Kopiëren**: Hiermee kunt u een contact van de ene opslaglocatie naar de andere kopiëren.
- Druk op **Opties** → kies **Telefoonlijst instellingen** → **Kopieer contacten**: Hiermee kunt u alle contacten van de ene opslaglocatie naar de andere kopiëren.

Verplaatsen

- Druk op **Opties** → kies **Verplaatsen**: Hiermee kunt u de informatie van alle contacten naar de andere opslaglocatie verplaatsen.

Gesprekken

Druk op **Menu** in de standby-modus, kies daarna dit submenu om uw gespreks geschiedenis te bekijken of de gespreksinstellingen aan te passen.

Gespreksgeschiedenis

Hier kunt u gespreksgegevens bekijken, zoals Gemiste gesprekken, Gekozen gesprekken, Ontvangen gesprekken, en met de optie “Verwijder logs” kunt u de logs met gespreksgegevens verwijderen.

Gemiste gesprekken

Kies in het menu Gespreksgeschiedenis voor Gemiste gesprekken, en druk op OK om de gegevens te zien. De telefoon geeft de datum en tijd van ieder gesprek weer. U kunt een nummer selecteren om deze te bellen, er een Sms naar toe te sturen, op te slaan in de telefoonlijst, toe te voegen aan de zwarte lijst of verwijderen.

Gekozen gesprekken

Met deze functie kunt u een lijst van onlangs gekozen nummers bekijken. De telefoon geeft de datum en tijd van ieder gesprek weer. U kunt een nummer selecteren om deze te bellen, er een Sms naar toe te sturen, op te slaan in de telefoonlijst, toe te voegen aan de zwarte lijst of verwijderen.

Ontvangen gesprekken

Met deze functie kunt u een lijst met onlangs door u geaccepteerde gesprekken zien. De telefoon geeft de datum en tijd van ieder gesprek weer. U kunt een nummer selecteren om deze te bellen, er een Sms naar toe te sturen, op te slaan in de telefoonlijst, toe te voegen aan de zwarte lijst of verwijderen.

Verwijder logs

Met deze functie kunt u de geschiedenis van gekozen-, gemiste- of ontvangen gesprekken of alle gesprekken verwijderen.

Gespreksinstellingen

Met deze functie kunt u de gespreksinstellingen van de SIM1/ SIM2 en de algemene gespreksinstellingen van de telefoon instellen.

SIM 1 of SIM 2 instellingen:

- Wisselgesprek
- Doorschakelen
- Gesprek blokkeren
- Lijnschakelen

Geavanceerde instellingen:

- Zwarte lijst
Weiger nummers van de zwarte lijst: hiermee kunt u deze functie in- of uitschakelen.
Nummers van de zwarte lijst: om nummers toe te voegen die u wilt filteren.
- Witte lijst
Modus: om deze functie in- of uit te schakelen.
Nummers van de witte lijst: om nummers toe te voegen aan de lijst.
- Automatisch opnieuw kiezen
Schakel deze functie in zodat de telefoon automatisch opnieuw kiest als een gesprek niet tot stand kon komen.
- Gespreksduur herinnering
Als u deze functie inschakelt zal de telefoon een waarschuwingstoon laten horen om u te herinneren aan de gespreksduur tijdens een gesprek.
- Weigeren via SMS
Als deze functie is ingeschakeld, en u weigert een gesprek, wordt een Sms-bericht gestuurd naar de oproepende partij.
- Antwoordmodus
U kunt ervoor kiezen om te antwoorden met een willekeurige toets of automatisch antwoorden in de hoofdtelefoonmodus.

Profielen

Kies uw gewenste profiel: Normaal, Stil, Vergadering, Buiten, Mijn stijl of Stroom besparen. U kunt de instellingen van toon, volume, wekker, belsignaal etc. veranderen, om de profielen aan het gebruik van uw telefoon in verschillende omgevingen aan te passen.

FM radio

Sluit de hoofdtelefoon aan op de USB-poort om naar de FM-radio te luisteren. De kwaliteit van de radio-ontvangst is afhankelijk van het bereik van de radiozender in uw locatie. Let op: FM-ontvangst is mogelijk niet beschikbaar of kan slecht zijn in gebieden met een beperkte dekking, in gebouwen, of als u zich met hoge snelheid beweegt.

- Als de radio aanstaat, drukt u op de omhoog/omlaag navigatietoets om het volume aan te passen, en op de links/rechts toets om de frequentie te veranderen.
- Als de radio aanstaat, drukt u op de linker functietoets om toegang te krijgen tot de onderstaande functies:
 - **Lijst met kanalen:** druk en kies Aanpassen om kanalen in de lijst op te slaan. Voer de naam en frequentie van het kanaal in en druk op OK. U kunt tot 20 radiokanalen in de telefoon opslaan.
 - **Handmatige instelling:** als u de frequentie van het radiokanaal waar u naar wilt luisteren weet (tussen 88 tot 108 MHz), voert u het in en drukt op OK.
 - **Automatisch zoeken:** als u automatisch wilt zoeken naar radiokanalen drukt u op Ja als de telefoon vraagt of u een vooraf ingestelde lijst wilt aanmaken. Deze functie zoekt, en slaat de gevonden kanalen automatisch in de lijst met kanalen op.
 - **Instellingen:** FM-radio instellingsopties
 - **Achtergrond spelen:** om deze functie in- of uit te schakelen. Kies:
 - Aan: om de radio ook te laten spelen nadat u FM-radio hebt verlaten
 - Uit: als u FM-radio verlaat zal de radio uitgaan.
 - **Luidspreker:**
 - Aan: kies OK om deze keuze te bevestigen. U kunt naar FM-radio luisteren zonder hoofdtelefoon.
 - Uit: u moet de hoofdtelefoon opzetten om naar FM-radio te luisteren.

Let op: Vergeet niet om de hoofdtelefoon aan te sluiten voordat u FM-radio gebruikt.

Berichten

Druk op [**Menu**] in de standby-modus en kies **Berichten** om korte berichten te versturen en ontvangen.

Schrijf een bericht

SMS

Kies deze optie om een bericht op te stellen en te versturen. Als u een bericht schrijft drukt u op de linker functietoets om toegang te hebben tot de volgende opties:

- **Versturen naar:** om het nummer van de ontvanger in te voeren of toe te voegen uit de telefoonlijst.
- **Invoermethode:** om de invoermethodes te veranderen.
- **Stel Zi in:** om Intelligente invoermodus in te schakelen.
- **Geavanceerd:** om nummer, naam of bladwijzer in te voegen
- **Sla op in concepten**

Postvak in

Open Postvak in om uw ontvangen berichten te bekijken.

Tijdens het bekijken van de lijst met berichten gebruikt u de omhoog/omlaag toets om het vorige of volgende bericht te selecteren. Om een bericht te lezen drukt u op OK. U kunt ook Bekijken, Antwoorden, Afzender bellen, Doorsturen, Verwijderen, Alles verwijderen of Nummer opslaan in de telefoonlijst.

Concepten

De berichten die nog niet klaar zijn om te worden verzonden worden opgeslagen in Concepten, en wachten om te worden aangepast en verstuurd.

Postvak uit

Kies deze optie om de berichten die nog moeten worden verzonden in de telefoon of SIM-kaart te bekijken.

Na het selecteren van een bericht, kunt u op Optie drukken om uw gewenste handeling te kiezen, zoals Bekijken, Opnieuw verzenden, Bewerken, Verwijderen of Alles verwijderen.

Verstuurde berichten

Deze map bevat berichten die u hebt verstuurd.

Verwijder berichten

Kies deze optie om alle berichten in de geselecteerde map te verwijderen: Postvak in, Concepten, Postvak uit, Verstuurde berichten of Alle berichten.

Omroepberichten

De omroepberichten hebben betrekking op berichten die door de operator zijn verstuurd (zoals weerberichten). Let op: uw operator biedt deze toepassing mogelijk niet aan.

Let op: Deze dienst is mogelijk niet op alle netwerken beschikbaar. Voor meer informatie over de beschikbare onderwerpen kunt u contact opnemen met de service provider van uw netwerk.

Bericht instellingen

Ga naar dit submenu om de onderstaande zaken in te stellen:

- **Profielinstellingen**
- **Voicemailserver:** als u een oproep niet kunt beantwoorden, kunt u de andere partij vragen een bericht voor u in te spreken. Ga vervolgens naar de voicemailserver om het bericht te beluisteren. U moet zich voor deze dienst aanmelden bij uw netwerkoperator voordat u deze dienst kunt gebruiken.
- **Algemene instellingen:** u kunt hier Verzendrapport, Antwoord pad en Sla verzonden bericht op in- of uitschakelen.
- **Geheugenstatus:** geeft het gebruikte geheugen van uw SIM-kaart en telefoon weer.
- **Voorkeur voor opslaan:** hiermee kunt u de standaardplek kiezen (SIM of telefoon) om uw Sms-berichten op te slaan.

Instellingen

Het menu Instellingen biedt u verschillende mogelijkheden om de telefoon aan te passen aan uw voorkeuren en behoeften. U kunt de instellingen ook weer terugzetten naar de standaardwaarden.

Om dit menu te openen, drukt u op **[Menu]** in de standby-modus en kiest u **Instellingen**.

- **Dubbele SIM schakeling:** u kunt kiezen tussen handmatig of automatisch schakelen tussen de twee SIM-kaarten.
- **Dubbele SIM instellingen:** u kunt dubbele activering mogelijk maken, alleen SIM1 geactiveerd en alleen SIM 2 geactiveerd.
- **Telefooninstellingen**
 - **Tijd en datum:** om uw woonplaats, tijd/datum en opmaak in te stellen.
 - **Gepland aan/uitschakelen:** U kunt een bepaalde tijd instellen wanneer de telefoon automatisch aan of uit moet schakelen.
 - **Taal:** Stel de taal van uw voorkeur in als Engels, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands, Duits of Turks.
 - **Gewenste invoermethode:** Kies de manier van tekstinvoer die u wenst.
 - **Weergave:** U kunt de achtergrond, screensaver en weergave van datum en tijd instellen.
 - **Sneltoets:** U kunt sneltoetsen voor veel gebruikte functies toewijzen aan navigatietoetsen voor een snellere toegang.
 - **Vluchtmodus:** om op vluchtmodus om te schakelen.
 - **Diverse instellingen:** U kunt verschillende kenmerken van de achtergrondverlichting van het scherm instellen.
- **Netwerkinstellingen**
 - **Een netwerk kiezen**

U kunt opnieuw zoeken naar een netwerk, een netwerk kiezen, en handmatige of automatische keuze van een netwerk instellen tijdens het roamen.
 - **Voorkeuren**
- **Veiligheidsinstellingen**

De veiligheidsinstellingen beschermen uw telefoon en SIM-kaart tegen illegaal gebruik.

- **SIM beveiligingsinstellingen**

U kunt een wachtwoord activeren om uw telefoon tegen onbevoegd gebruik te beschermen.

- **PIN vergrendeling:** Met deze functie kunt u de SIM-kaart vergrendelen om illegaal gebruik van uw SIM-kaarten door een ander te voorkomen als deze gestolen zijn.
- **PIN wijzigen:** Hiermee kunt u de Pincode wijzigen.

- **Telefoonbeveiliging**

- **Telefoonvergrendeling:** U kunt de telefoonvergrendeling inschakelen om uw telefoon te beschermen. Als deze functie is ingeschakeld moet u uw wachtwoord invoeren om de telefoon in te schakelen. Het standaard wachtwoord is "0000".
- **Wachtwoord wijzigen:** Hiermee kunt u het wachtwoord voor de telefoonvergrendeling wijzigen.

- **Auto Toetsenbordvergrendeling**

Hiermee kunt u het toetsenbord van de telefoon vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk toetsen indrukt. Er zijn 5 mogelijkheden: Uit, 5 seconden, 30 seconden, 1 minuut of 5 minuten.

- **Herstel fabrieksinstellingen**

U kunt de oorspronkelijke instellingen herstellen voor het geval dat u configuratieproblemen ondervindt. Maak eerst een back-up van uw gegevens. U moet het wachtwoord invoeren om de fabrieksinstellingen te herstellen. Het standaard wachtwoord is 1234. In dit menu voert u het wachtwoord in en drukt u op OK om de telefoon te resetten.

Tools

Calculator

De telefoon biedt u een rekenmachine met de basisfuncties. Om optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen uit te voeren drukt u op de bijbehorende richtingtoets.

Kalender

Kies deze functie om de kalender van de huidige maand weer te geven. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: **Ga naar datum**, **Ga naar vandaag**, **Ga naar weekweergave**, **Ga naar maandweergave**.

Alarm

Met deze functie kunt u het alarm op een bepaalde tijd af laten gaan. De alarmklok werkt ook als de telefoon uitgeschakeld is. Uw telefoon heeft de volgende mogelijkheden:

- Aan/Uit: in- of uitschakelen van de alarmklok.
- Pas alarm aan: stel de alarmtijd in.
- Herhalen: kies het belsignaal: Eenmalig, Iedere dag of Aangepast.
- Snooze: stel in na hoeveel tijd het belsignaal opnieuw moet afgaan
- Type belsignaal: kies het type belsignaal.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de telefoon, voer dan de volgende eenvoudige controles uit voordat u contact opneemt met de klantendienst van de serviceproviders.

Problemen	Oorzaken en oplossingen
Kan de telefoon niet inschakelen	<ul style="list-style-type: none"> • Houd de Einde-toets lang ingedrukt. • Controleer of de batterij juist geplaatst is. U kunt de batterij eruit halen, en deze na een aantal seconden weer terugplaatsen. • Controleer of de batterij leeg is.
Kan geen verbinding met een netwerk maken	<ul style="list-style-type: none"> • Signaal is te zwak, probeer het op een andere plaats met een sterker signaal nog eens. • De mobiele telefoon kan buiten de dekking van het netwerk zijn. • SIM-kaart is ongeldig; neem contact op met uw netwerkaanbieder.
Slechte geluidskwaliteit van het gesprek	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op navigatietoetsen om het volume te vergroten. • Slechte ontvangst. Controleer de signaalsterkte die op het scherm wordt weergegeven.
Standby-tijd te kort	<ul style="list-style-type: none"> • Als er geen verbinding met een netwerk kan worden gemaakt, blijft de telefoon zoeken naar een basisstation. Dit verbruikt veel van de batterij en vermindert de standby-tijd. Ga naar een plek met een sterker signaal of schakel uw telefoon tijdelijk uit. • Vervang de batterij.
SIM-kaart fout	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de chips van de SIM-kaart niet beschadigd zijn; gebruik een schone doek om ze af te vegen. • Zorg dat de SIM-kaart juist geplaatst is. • SIM-kaart is ongeldig. Neem contact op met serviceprovider.

Kan niet bellen	<ul style="list-style-type: none">• Zorg dat het nummer dat u belt beschikbaar is, en dat u de beltoets indrukt.• Zorg dat u genoeg beltegoed heeft om te kunnen bellen.• Zorg dat de SIM-kaart geldig is.• Vaste keuze of gesprek geblokkeerd functie is ingeschakeld. Schakel vaste keuze en gesprek geblokkeerd uit.
Kan niet gebeld worden	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat uw telefoon verbinding met een netwerk heeft (controleer of het netwerk te druk of ongeldig is).• Zorg ervoor dat u genoeg beltegoed heeft om gebeld te kunnen worden.• Zorg dat de SIM-kaart geldig is.• Annuleer instellingen voor doorschakelen van gesprekken en blokkeren van binnenkomende gesprekken.