



Telemóvel GSM

Manual do Utilizador



EXPLORER



Por favor, leia e guarde estas instruções

Caro(a) Cliente,

Obrigado por adquirir este telemóvel GSM Crosscall. Este telemóvel com proteção antichoque é à prova de pó e de água, o que faz dele o seu companheiro ideal para atividades no exterior.

Por favor, leia as instruções fornecidas neste manual para utilizar este telemóvel da melhor maneira.

Índice

Informações Importantes Sobre Segurança.....	4
Introdução.....	8
Inserir o cartão SIM e a bateria.....	8
Carregar a bateria.....	11
Apresentação do Telefone.....	12
Teclas.....	13
Ícones.....	14
Utilizar o código PIN para desbloquear o cartão SIM.....	14
Funções de Chamada.....	15
Menu Principal.....	16
Lista de Contactos.....	17
Chamadas.....	19
Perfís.....	20
Rádio FM.....	21
Mensagens.....	22
Configurações.....	24
Ferramentas.....	26
Resolução de Problemas.....	27

Informações Importantes Sobre Segurança

Não se distraia com o dispositivo enquanto estiver a conduzir e tenha sempre plena consciência de todas as condições de condução.

- Guie sempre o veículo de forma segura.
- Reduza o tempo que passa a ver o ecrã do telemóvel durante a condução. Utilize comandos de voz se essa função estiver disponível.
- Não envie mensagens de texto, efetue ou receba chamadas telefónicas, altere as definições ou utilize quaisquer funções que exijam a sua atenção por um período de tempo prolongado durante a condução.
- Pare o carro de forma segura e legal antes de tentar realizar tais operações.
- Verifique e siga as leis locais sobre a utilização do dispositivo.
- Desligue o telemóvel e retire a bateria ocasionalmente para um desempenho ideal.
- Mantenha o seu telemóvel afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Não é possível substituir o cabo externo do carregador. Se este cabo estiver danificado, deve destruir o adaptado.
- Não deve expor o telemóvel a derramamentos ou salpicos. Não deve colocar sobre o mesmo nenhum objeto que contenha líquidos, como vasos.
- A pressão sonora excessiva dos auriculares e fones pode causar perda auditiva.
- A tomada de alimentação do dispositivo não deve ser obstruída e deverá ser facilmente acessível durante a utilização.
- A tomada da parede deve estar instalada perto do dispositivo e deverá ser facilmente acessível.

Aviso de Bateria

Não exponha o telemóvel a uma fonte de calor e não o deixe num local quente, como num veículo ao sol sem vigilância.

- Este produto está equipado com uma bateria Li-Ion. Há um risco de incêndio e queimaduras se o conjunto de baterias for usado de forma inadequada.
- **Aviso:** Perigo de explosão se a bateria for substituída de forma incorreta. Para reduzir o risco de incêndio ou queimaduras, não tente abrir ou reparar o conjunto de baterias. Não desmonte, esmague, perfure, produza curto-circuito, lance para as chamas ou água ou exponha o conjunto de baterias a uma temperatura superior a 60°C.



Substitua somente por baterias específicas. Recicle e elimine as baterias utilizadas de acordo com a regulamentação local ou o guia de referência fornecido com o seu produto.

Não utilize um objeto pontiagudo para retirar a bateria.

Mantenha a bateria longe das crianças.

- Utilize apenas o carregador e os acessórios aprovados para o seu produto.
- Substitua a bateria unicamente por uma bateria de substituição correta. A utilização de outra bateria apresenta um risco de incêndio ou explosão.

Pacemakers e Outros Dispositivos Médicos

Os estudos têm demonstrado que poderá haver uma potencial interação entre os telemóveis e o funcionamento do pacemaker. A indústria do pacemaker recomenda que as pessoas com pacemakers sigam as orientações abaixo para minimizar qualquer risco de interferência:

- Mantenha sempre uma distância de 15 cm (6 polegadas) entre o pacemaker e qualquer telemóvel que estiver ligado.
- Guarde o telemóvel do lado oposto ao do pacemaker. Não transporte o telemóvel no bolso esquerdo da camisa.
- Utilize o ouvido mais afastado do pacemaker para minimizar qualquer possibilidade de interferência.
- Se acha que pode estar a ocorrer interferência, desligue o telemóvel imediatamente.
- Para outros dispositivos médicos, consulte o seu médico ou o fabricante para determinar se o seu telemóvel poderá causar interferência e as precauções a tomar.

Chamadas de emergência

Importante: Este telemóvel funciona através de sinais de rádio, redes wireless, redes fixas e funções programadas pelo utilizador. Se o seu dispositivo suportar chamadas de voz através da Internet (chamadas de Internet), ative ambas as funções de chamadas de Internet e telemóvel. Pode, em seguida, tentar efetuar chamadas de emergência em ambas as redes. Não é possível garantir as ligações em todas as condições. Nunca deve confiar apenas num dispositivo wireless para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias o mais precisamente possível. O seu dispositivo wireless poderá ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para fazê-lo.

Prevenção de Movimentos Repetitivos

- Pode sentir um desconforto ocasional nas mãos, braços, ombros, pescoço ou noutras partes do corpo se realizar atividades repetitivas, como digitação ou jogar jogos, no telemóvel.
- Faça pausas frequentes. Se tiver desconforto durante ou após a utilização do dispositivo, suspenda a utilização e consulte um médico.

Este dispositivo móvel obedece às normas relativas à exposição a ondas de rádio.

O seu telemóvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não ultrapassar os limites da exposição às ondas de rádio recomendados pelas normas internacionais. Estas normas foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança concebidas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade e da saúde. As normas de exposição para os dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida conhecida como a *Specific Absorption Rate* (Taxa de Absorção Específica) ou SAR. O limite de SAR estabelecido nas normas ICNIRP é de 2.0 watts por quilograma (W/kg) calculado, em média, sobre 10 gramas de tecido corporal.

Os testes de SAR são realizados através de posições de funcionamento normais com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo em funcionamento pode ser inferior ao valor máximo porque o dispositivo foi concebido para utilizar apenas a potência necessária para alcançar a rede. Essa quantidade muda consoante uma série de fatores. De um modo geral, quanto mais próximo estiver de uma estação base de rede, menor será o nível de SAR do telemóvel.

Neste telemóvel, o maior valor de SAR registado no ouvido ao abrigo das normas ICNIRP é de 0.259W/kg.

Declaração de Conformidade

A **Admea** declara, pelo presente, que este **Telemóvel GSM** está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.

A declaração de conformidade está disponível no website: www.logisav.fr



A diretiva europeia 2002/96/CE relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) prevê a não eliminação dos eletrodomésticos antigos no fluxo normal de resíduos urbanos indiferenciados. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente para otimizar a recuperação e reciclagem dos materiais que contêm e reduzir o impacto sobre a saúde humana e o ambiente.

O símbolo de uma cruz sobre um contentor do lixo com rodas no produto lembra-lhe a sua obrigação de que, quando eliminar o aparelho, este deve ser recolhido separadamente.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou o revendedor para obterem informações sobre a eliminação dos seus aparelhos antigos.

Introdução

Inserir o cartão SIM e a bateria

É necessário um cartão SIM (Módulo de Identidade do Assinante) para utilizar este telemóvel. Por favor, entre em contacto com a sua operadora telefónica para obter um. Este dispositivo está equipado com duas ranhuras para cartões SIM, permitindo-lhe combinar múltiplas utilizações numa única (como a utilização pessoal e profissional).

Seja cuidadoso ao manusear, inserir e remover o cartão SIM pois o mesmo é facilmente danificável por arranhões ou flexão.

Nota: Antes de instalar o cartão SIM, assegure-se de que o telemóvel está desligado, desconectado do carregador ou de qualquer outro dispositivo. A seguir, retire a bateria.

1. Remova a tampa traseira: Pressione a tampa traseira① depois faça-a deslizar② e levante-a do telefone.



Nota: Se a bateria estiver inserida, retire-a levantando-a.

2. Insira um cartão SIM: Siga a imagem no telefone para inserir de forma correta o cartão. Certifique-se de que os contactos estão alinhados com os conectores do telefone.



3. Insira a bateria: alinhe os contactos da bateria com os do compartimento da bateria, a seguir pressione a bateria para a fixar no lugar.



4. Volte a colocar a tampa traseira.



Antes de voltar a colocar a tampa, certifique-se de que a junta de plástico está corretamente posicionada (como mostrado na ilustração abaixo)



Nota:

- A junta acima mostrada reforça a capacidade relativamente à prova de água e de pó do seu telefone. Esta não deve ser retirada.
- Este telefone tem a certificação “IP54”, o que significa que pode resistir a jatos de água, como queda de chuva, sem efeitos nocivos, fazendo dele o seu companheiro ideal para atividades no exterior. Queira notar que este telefone não deve sob circunstância alguma ser imerso em água. Nesse caso, a garantia seria anulada.

Carregar a bateria

Para prolongar a vida útil da bateria do seu telefone, siga as instruções como abaixo indicado:

- Utilize o carregador normal (fornecido neste pacote) para carregar a bateria.
 - É melhor carregar a bateria até que o indicador da mesma deixe de se mover no visor.
 - Utilize o cabo USB para carregar a bateria somente se o carregador normal não estiver disponível.
 - Evite manter o telefone no modo de vibração.
1. Retire o cabo USB do pacote e ligue-o ao adaptador de energia. Ligue o cabo do carregador à porta USB do telefone. Em seguida, ligue o carregador a uma tomada de parede CA. A barra do indicador da bateria começa a mover-se no visor. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a barra deixa de se mover. Desligue o carregador do telefone e da tomada CA.



2. Ligue o conector micro USB do cabo na porta USB. A barra do indicador da bateria começa a mover-se.

Nota:

O carregamento através de USB pode demorar mais tempo a iniciar e não funcionar se ligar o telefone a um hub USB sem energia. O seu dispositivo carrega mais depressa se estiver ligado a uma tomada de parede. Quando a bateria estiver muito fraca, pode demorar um pouco para começar a carregar. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador do nível da bateria deixa de se mover no visor. Após a barra deixar de se mover, desligue o carregador do telefone e da tomada.

Apresentação do Telefone












Teclas

	Tecla	Descrição
1	Tecla esquerda	Pressione este botão para aceder à função indicada acima deste botão no visor. Por exemplo, quando a palavra “Menu” for exibida acima da tecla, pressione a mesma para entrar no menu.
2	Tecla de chamada	Marca um número de telefone ou atende uma chamada. Pode também pressioná-la na tecla inativa para exibir o último número marcado.
3	Porta USB	Para carregamento ou transmissão de dados no PC. Saída para auscultadores.
4	Teclas de navegação	Pode definir as teclas de Navegação como atalhos para funções diferentes via: Configurações → Configurações do telefone → Tecla de atalho.
5	Tecla *	Pressione a tecla à esquerda depois pressione a tecla * rapidamente para bloquear/desbloquear o teclado. Também é usada para várias finalidades em diferentes funções.
6	Tecla direita	Pressione este botão para aceder à função indicada acima deste botão no visor. Por exemplo, quando a palavra “Nomes” for exibida acima desta tecla, pressione para abrir a lista de contactos.
7	Tecla energia/ Tecla terminar	Termina ou rejeita uma chamada. Também sai da função em uso em qualquer momento. Pressione e segure a tecla para ligar/desligar o telefone.
8	Tecla #	Pressione e segure para alterar entre o modo de silêncio e o modo geral. É utilizada para várias finalidades em diferentes funções.

Ícones

No visor, pode ver diversos ícones na sua barra de estado. O significado de cada ícone é explicado abaixo:

	Indica a intensidade do sinal da rede celular no seu local atual. Quanto maior for a barra, mais forte o sinal.
	Indica nova(s) mensagem(ns) de texto.
	Indica que o desvio de chamadas está ativado.
	Indica chamada(s) não atendidas(s).
	Indica que o tipo de alerta do seu telefone está definido como toque.
	Indica que o seu telefone está bloqueado.
	Indica que o tipo de alerta do seu telefone está definido como auscultador.
	Indica que o alarme está ativado.
	Indica o nível de carga da bateria.

Utilizar o código PIN para desbloquear o cartão SIM

O PIN (Número de Identificação Pessoal) é utilizado para evitar que o seu cartão SIM seja utilizado de forma ilegal. O PIN é normalmente fornecido com o cartão SIM. Se digitar o código PIN errado três vezes, o seu telefone será bloqueado por razões de segurança e ficará indisponível. Se surgir esta situação, entre em contacto com a sua operadora telefónica para obter um código PUK para desbloquear o seu aparelho.

Funções de Chamada

Fazer chamadas

Para fazer uma chamada:

- Digite o número de telefone incluindo o código de país e/ou de zona, se necessário. Pressione longamente [0] para marcar o prefixo internacional (símbolo “+”)
- Pressione para apagar o símbolo à esquerda do cursor.
- Pressione a tecla de chamada para ligar o número.
- Vá para a direita para aumentar e para a esquerda para diminuir o volume durante uma chamada telefónica.

Fazer uma chamada a partir da lista de contactos:

- No modo de espera, pressione a tecla à direita para entrar na Lista de Contactos. Mova para o nome do contacto que deseja ou digite o nome na caixa de entrada e, a seguir, pressione a tecla de Chamada para efetuar a mesma.
- Pode também pressionar o Menu e escolher a Lista de Contactos. Utilize as teclas de navegação para selecionar a opção de Pesquisa. Pode selecionar diretamente um nome da lista de contactos ou introduzir o número no campo de pesquisa rápida. Depois, pressione a tecla de Chamada para efetuar a chamada.

Para atender ou rejeitar uma chamada recebida:

- Pressione a tecla de Chamada para atender uma chamada de entrada.
- Pressione a tecla terminar para rejeitar a chamada sem atender.

Sugestões para opções de chamada

Pressione **Opções** durante uma chamada ativa para aceder às funções a seguir:









- **Segurar uma chamada única:** para pôr uma chamada em espera
- **Terminar chamada única:** para terminar uma chamada.
- **Nova Chamada:** para efetuar uma nova chamada durante uma chamada ativa.
- **Lista de Contactos:** para consultar a Lista de Contactos.
- **Histórico de chamadas:** para consultar as chamadas Não Atendidas, as chamadas Efetuadas e Recebidas e apagar os registos de chamadas.
- **Mensagens:** para escrever uma mensagem de texto.
- **Silencioso:** para silenciar o microfone durante a conversa.

Menu Principal

Para entrar no menu, pressione [**Menu**] no modo inativo.

Nota: Alguns menus podem ser diferentes dependendo da sua operadora.

Visão geral dos menus

Lista de Contactos	Chamadas	Perfis	Multimédia	Mensagens	Gestão de arquivos	Definições	Ferramentas
 1. Adicionar novo contacto	 1. Histórico de chamadas 2. Configurações de chamadas	 1. Geral 2. Silencioso 3. Reunião 4. Exterior 5. O meu estilo 6. Poupar energia	 1. Rádio FM 2. Jogo	 1. Escrever mensagem 2. Caixa de entrada 3. Rascunhos 4. Caixa de saída 5. Mensagens enviadas 6. Apagar mensagens 7. Mensagens de Divulgação 8. Configurações de mensagem	 1. Telefone	 1. Mudança de SIM duplo 2. Configurações de SIM duplo 3. Configurações do telefone 4. Configurações de rede 5. Configurações de segurança 6. Conectividade 7. Restaurar as configurações de fábrica	 1. Internet 2. Calculadora 3. Calendário 4. Alarme

Lista de Contactos

Pode armazenar os números de telefone no seu cartão SIM e na memória interna do seu telefone. O cartão SIM e a memória do telefone estão fisicamente separados, mas são utilizados como uma única entidade chamada Lista de Contactos. Para entrar neste menu, pressione [Menu] no modo inativo e seleccione a **Lista de Contactos**, ou pressione a tecla à direita para entrar directamente na **Lista de Contactos**.

Procurar nomes e números guardados na Lista de Contactos

- Mova para baixo no modo de espera, e digite a primeira letra do nome. Mova para escolher o nome que deseja.

Adicionar Novo Contacto

- Utilize este menu para adicionar um novo contacto na Lista de Contactos como abaixo indicado:
Lista de Contactos → Adicionar novo contacto → inserir informações do contacto.
Ou
- Lista de Contactos → Opções → Selecionar → para o x SIM ou para o Telefone → inserir informações do contacto .

Após a adição de contactos na lista de contactos, pressione a tecla à esquerda para aceder às seguintes opções:

- Ver
- Enviar mensagem de texto
- Ligar
- Editar
- Apagar
- Copiar
- Mover
- Adicionar à lista negra
- Configurações da Lista de Contactos

Configurações da Lista de Contactos

Pode personalizar a sua lista de contactos com as seguintes opções:

Armazenamento preferido, Marcação rápida, O Meu Número, Números extra, Estado da memória, Copiar contactos, Mover contactos, Apagar todos os contactos

Marcação rápida

Atribua números guardados na Lista de contactos a uma das teclas de marcação rápida (de 2 a 9). A seguir pode pressionar e segurar uma tecla de marcação rápida para efetuar a chamada diretamente.

Apagar contactos

- Pressione **Opções** → seleccione **apagar**: para apagar o nome e o número de telefone de um único contacto.
- Pressione **Opções** → seleccione **configurações da Lista de Contactos** → **Apagar todos os contactos**: para apagar todos os contactos e números dos dois locais de armazenagem.

Copiar contacto

- Pressione **Opções** → seleccione **Copiar**: Permite-lhe copiar um contacto de um local de armazenamento para o outro.
- Pressione **Opções** → seleccione **Configurações da lista de contactos** → **Copiar contactos**: Permite-lhe copiar todos os contactos de um local de armazenamento para o outro.

Mover

- Pressione **Opções** → seleccione **Mover**: Permite-lhe mover todas as informações dos contactos para o outro local de armazenamento.

Chamadas

Pressione o **Menu** no modo inativo, a seguir selecione este submenu para verificar o histórico de chamadas ou ajustar as configurações de chamada.

Histórico de Chamadas

Para ver os registos de chamadas incluindo as chamadas Não Atendidas, as chamadas Efetuadas e Recebidas ou escolher Apagar os registos de chamadas para limpar o histórico.

Chamadas Não Atendidas

No menu histórico de chamadas, escolha Chamadas Não Atendidas, em seguida prima OK para ver os registos. O telefone indica a data e hora de cada chamada. Pode seleccionar um número para ligar, enviar mensagem de texto, guardar na lista de contactos, adicionar à lista negra ou apagar.

Chamadas efetuadas

Esta função permite-lhe ver uma lista de números de telefone que marcou mais recentemente. O telefone indica a data e hora de cada chamada. Pode seleccionar um número para ligar, enviar mensagem de texto, guardar na lista de contactos, adicionar à lista negra ou apagar.

Chamadas Recebidas

Esta função permite-lhe ver uma lista de números de telefone dos quais aceitou chamadas mais recentemente. O telefone indica a data e hora de cada chamada. Pode seleccionar um número para ligar, enviar mensagem de texto, guardar na lista de contactos, adicionar à lista negra ou apagar.

Apagar o Registo de Chamadas

Esta função permite-lhe apagar o histórico de chamadas efetuadas, de chamadas não atendidas, recebidas ou de todas as chamadas.

Configurações de Chamada

Esta função permite-lhe ajustar as configurações de chamadas do SIM1/ SIM2 e as configurações de chamadas gerais do telefone.

Configurações do SIM 1 ou do SIM 2:

- Chamada em espera
- Desvio de chamadas
- Barramento de chamadas
- Mudança de linha

Configurações Avançadas:

- Lista Negra
Rejeitar números na lista negra: para ativar ou desativar esta função.
Números da lista negra: para adicionar os números que deseja filtrar.
- Lista Branca
Modo: para ativar ou desativar esta função.
Números da lista branca: para adicionar números à lista.
- Remarcação automática
Ative esta função para que o telefone remarque automaticamente quando a chamada falhou.
- Lembrete do tempo de chamada
Se ativar esta função, o telefone irá emitir um som de alerta para o(a) lembrar do tempo de chamada durante uma chamada.
- Rejeitar por SMS
Se rejeitar uma chamada quando este recurso estiver ativado, será enviada uma mensagem de SMS para a parte que efetua a chamada.
- Modo de atendimento.
Pode escolher Atender com qualquer tecla ou atender automaticamente no modo de auscultador.

Perfis

Escolha os seus perfis preferidos: Geral, Silencioso, Reunião, Exterior, O Meu estilo ou poupar energia. Pode ajustar as configurações de som, volume, alerta e toque, para personalizar os perfis a fim de utilizar o seu telefone em ambientes distintos.

Rádio FM

Ligue o auscultador à porta USB para ouvir a rádio FM. A qualidade da receção depende da cobertura da estação de rádio localizada na sua área. Por favor, note que a receção de FM pode estar indisponível ou fraca em áreas de cobertura limitada, no interior de edifícios ou enquanto se desloca a alta velocidade.

- Quando o rádio estiver ligado, pressione a tecla de navegação para cima/baixo para ajustar o volume, e pressione a tecla esquerda/direita para ajustar a frequência.
- Quando o rádio estiver ligado, pressione a tecla à esquerda para aceder às funções abaixo:
 - **Lista de canais:** para guardar canais na lista, pressione e selecione Editar. Digite o nome e frequência do canal e pressione OK. Pode guardar até 20 canais de rádio no aparelho.
 - **Entrada manual:** Se souber a frequência do canal de rádio que deseja ouvir (entre 88 a 108 MHz), digite-a e pressione OK.
 - **Busca Automática:** Se deseja executar a busca automática para os canais de rádio, pressione Sim quando o telefone perguntar se deseja criar uma lista predefinida. Esta função fará a busca e depois irá gravar os canais encontrados automaticamente na lista de Canais.
 - **Configurações:** Opções de configurações da rádio FM
 - **Música de fundo:** para ativar/desativar este recurso. Escolha:
 - Ligado: para permitir que o rádio continue a tocar mesmo após ter saído da rádio FM
 - Desligado: quando sair da rádio FM, o rádio deixará de tocar.
 - **Altifalante:**
 - Ligado: escolha OK para confirmar a seleção. Pode ouvir a rádio FM sem colocar o auscultador.
 - Desligado: precisa de colocar o auscultador para ouvir a rádio FM.

Nota: Lembre-se de inserir o auscultador antes de utilizar a rádio FM.

Mensagens

Pressione [**Menu**] no modo inativo e selecione **Mensagens** para enviar e receber mensagens breves.

Escrever Mensagem

Mensagem de texto

Selecione esta opção para criar e enviar uma mensagem. Ao escrever a mensagem, pressione a tecla à esquerda para aceder às seguintes opções:

- **Enviar para:** digitar o nome do destinatário ou adicionar a partir da Lista de Contactos.
- **Método de entrada:** para mudar os métodos de entrada.
- **Definir Zi:** para ativar o modo de entrada Inteligente.
- **Avançado:** para digitar o número, nome ou marcador
- **Guardar em rascunhos**

Caixa de Entrada

Entre na Caixa de Entrada para ver as suas mensagens recebidas.

Ao ver a lista de mensagens, utilizar a tecla Para Cima/Para Baixo para seleccionar a mensagem anterior ou a próxima. Para ler uma mensagem, pressione a tecla OK. Pode também Ver, Responder, Ligar para o remetente, Encaminhar, Apagar, Apagar tudo, ou Guardar o número na lista de contactos.

Rascunhos

As mensagens que não estão prontas para enviar são armazenadas nos Rascunhos, à espera de serem modificadas e enviadas.

Caixa de Saída

Selecione-a para ver as mensagens que aguardam ser enviadas no telefone ou no cartão SIM.

Após a seleção de uma mensagem, pode pressionar Opção para seleccionar a sua operação desejada, como Ver, Editar, Apagar, Apagar tudo.

Mensagens enviadas

Esta pasta armazena as mensagens que enviou.

Apagar as mensagens

Selecione esta opção para apagar todas as mensagens na pasta selecionada: Caixa de Entrada, Rascunhos, Caixa de Saída, Mensagens enviadas ou Todas as mensagens.

Mensagens de Divulgação

As mensagens de divulgação referem-se às mensagens enviadas pela operadora (como informações meteorológicas). Por favor, note que a sua operadora pode não fornecer este recurso.

Nota: Este serviço pode não estar disponível em todas as redes. Para mais informações sobre as matérias disponíveis, por favor, entre em contacto com o seu fornecedor de serviços de rede.

Configurações de Mensagens

Entre neste submenu para configurar os itens abaixo:

- **Configurações de Perfil**
- **Servidor de Correio de Voz:** Se não puder atender uma chamada, pode pedir à outra parte para lhe deixar uma mensagem. Em seguida, aceda ao Servidor do Correio de Voz para ouvir a mensagem. Precisa de solicitar este serviço ao seu operador de rede antes de o utilizar.
- **Configurações Comuns:** Pode ativar ou desativar as mensagens de Relatório de Entrega, Caminho de Resposta e Guardar mensagem Enviada
- **Estado da Memória:** Exibe a memória ocupada do seu cartão SIM e telefone.
- **Armazenamento Preferido:** Permite-lhe escolher a posição padrão (SIM ou Telefone) para guardar os seus SMSs.

Configurações

As Configurações do menu fornecem-lhe diversas opções para personalizar o telefone de acordo com as suas preferências e necessidades. Pode também redefinir as configurações para os seus valores padrão.

Para entrar neste menu, pressione [**Menu**] no modo inativo e selecione **Configurações**.

- **Mudança do SIM duplo:** pode escolher alternar entre os dois cartões SIM manual ou automaticamente.
- **Configurações do SIM duplo:** pode ter uma ativação dupla, apenas o SIM1 ativado e apenas o SIM 2 ativado.
- **Configurações do telefone**
 - **Data e hora:** para definir a cidade de residência, data/hora e formato.
 - **Programado para ligar/desligar:** Pode definir uma hora específica em que o telefone deve ligar/desligar de forma automática.
 - **Idioma:** selecione o seu idioma preferido como o Inglês, Francês, Espanhol, Português, Italiano, Holandês, Alemão ou Turco.
 - **Método de entrada Preferido:** Selecione o seu método de entrada de texto preferido.
 - **Visualização:** Pode definir Papel de Parede, Protetor de Ecrã, Mostrar a data e hora.
 - **Tecla de atalho:** Pode atribuir atalhos às funções utilizadas com mais frequência para as teclas de navegação para um acesso mais rápido.
 - **Modo de Voo:** para mudar para modo de voo.
 - **Outras configurações:** Pode configurar características diferentes do fundo do ecrã.
- **Configurações de rede**
 - **Seleção de rede**

Pode efetuar nova busca de rede, selecionar uma rede e configurar para efetuar seleção de rede automática ou manual em roaming.
 - **Preferências**
- **Configurações de Segurança**

As configurações de segurança protegem o seu telefone e o cartão SIM contra utilização ilegal.

- **Estabelecer a Segurança do SIM**

Pode ativar uma palavra-passe para proteger o seu telefone contra a utilização não autorizada.

- **Bloqueio do PIN:** Esta função permite-lhe bloquear o cartão SIM a fim de evitar o uso ilegal dos seus cartões SIM por parte de outra pessoa no caso de roubo.
- **Mudar o PIN:** Permite-lhe mudar o código PIN.

- **Segurança do telefone**

- **Bloqueio do telefone:** Pode ativar o bloqueio do telefone para o proteger. Após ativar esta função, precisa de digitar a palavra-passe para ligar o telefone. A palavra-passe padrão é “0000”.
- **Alterar a palavra-passe:** Permite-lhe alterar a palavra-passe de bloqueio do telefone.

- **Bloqueio Automático do Teclado**

Isto permite-lhe bloquear o teclado do telefone para evitar pressionar as teclas de forma acidental. Existem 5 opções: Desligado, 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto ou 5 minutos.

- **Restaurar as configurações de fábrica**

Pode restaurar as configurações originais caso encontre quaisquer problemas de configuração. Por favor, faça primeiro uma cópia de segurança dos seus dados. Irá necessitar de digitar a palavra-passe para restaurar as configurações de fábrica. A palavra-passe padrão é 1234. Neste menu, digite a palavra-passe e pressione OK para reiniciar o telefone.

Ferramentas

Calculadora

O telefone fornece-lhe uma calculadora com as funções básicas. Para executar a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, pressione a tecla de direção correspondente.

Calendário

Selecione esta função para exibir o calendário do mês atual. Pode depois selecionar as seguintes opções: **Ir para a data**, **Ir para hoje**, **Ir para a visualização semanal**, **Ir para a visualização mensal**.

Alarme

Esta função permite-lhe definir o alarme para tocar a uma hora especificada. O relógio de alarme funciona mesmo quando o telefone estiver desligado. O seu telefone oferece as seguintes opções:

- Ligado/Desligado: ativa ou desativa o relógio de alarme.
- Editar o alarme: define a hora do alarme.
- Repetir: seleciona o modo de toque: Uma Vez, Todos os Dias ou Personalizado.
- Repetição do alarme: define quanto tempo depois o alarme deve tocar de novo.
- Tipo de alerta: seleciona o tipo de alerta.

Resolução de Problemas

Se encontrar quaisquer problemas ao utilizar o telefone, por favor faça as seguintes verificações simples antes de entrar em contacto com os fornecedores de serviços pós-vendas.

Problemas	Causas e Soluções
Não é possível ligar o telefone	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione longamente a tecla Fim de chamada. • Verifique se a bateria está corretamente inserida. Pode, primeiro, retirar a bateria e inseri-la de novo após vários segundos. • Verifique se a bateria está descarregada.
Não é possível ligar à rede	<ul style="list-style-type: none"> • O sinal é muito fraco, por favor experimente noutro lugar com sinal mais forte. • O telemóvel pode estar fora da cobertura de rede. • O cartão SIM é inválido; por favor, entre em contacto com o seu fornecedor de rede.
Fraca qualidade de áudio da chamada	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione a tecla de navegação para aumentar o volume. • Receção fraca. Verifique a intensidade do sinal indicado no visor.
Tempo de espera muito curto	<ul style="list-style-type: none"> • Ao falhar a ligação à rede, o telefone continuará a procurar a estação base. Isto consome muita energia e diminui o tempo de espera. Desloque-se para uma zona com um sinal mais forte ou desligue temporariamente o seu telefone. • Substitua a bateria.
Erro de cartão SIM	<ul style="list-style-type: none"> • Assegure-se de que os chips do cartão SIM não estão danificados; utilize um pano limpo para o limpar. • Assegure-se de que o cartão SIM está corretamente inserido. • Cartão SIM inválido. Entre em contacto com o seu fornecedor de serviços.

Não é possível efetuar chamadas	<ul style="list-style-type: none">• Assegure-se de que o número que marcou está disponível e que a tecla de marcação foi pressionada.• Assegure-se de que tem saldo suficiente para efetuar chamadas.• Assegure-se de que o cartão SIM é válido.• Recursos de marcação fixa ou barramento de chamada ativados.• Desative o recurso de marcação fixa ou barramento de chamadas.
Não é possível receber chamadas	<ul style="list-style-type: none">• Assegure-se de que o seu telefone tem ligação à rede (verifique se a rede está muito ocupada ou inválida).• Assegure-se de que tem saldo suficiente para receber chamadas.• Certifique-se que o cartão SIM é válido.• Cancele as configurações de desvio de chamadas e de barramento de chamadas recebidas.